コイズミ学習椅子保証書

品番	
お客様	お名前
	ご住所　〒 電話番号（　　）　　—
お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号
年　月　日	
保証期間（お買い上げ日より）	
3ヶ年	

＊ご販売店様へ
必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

（お願い）お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理**をさせていただきます。
　①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
　②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
2．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
　①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
　②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
　③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
　④消耗品の消耗、又はそれによる故障
　⑤本書のご提示がない場合
　⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
3．本書は日本国内においてのみ有効です。
4．本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号　☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

KOIZUMI

TRB-1TI-BDC

保存用

取扱説明書（保証書付き）

木製イス

●BDC-837 IV
●BDC-838 GR

●BDC-887 IV
●BDC-888 GR

⚠

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
●お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

天然木について
●展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
●力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

この取扱説明書のマークについて　SAFETY INFORMATION

警告 WARNING	説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。 A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意 CAUTION	説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。 A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

⃠ このマークのついている説明文は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS MARK.

⚠ このマークのついている説明文は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH THIS MARK.

各部の名称



《構成部品》

	部品名	数量
①	背板	1
②	座板	1
③	側フレーム	2
④	足置き	1
⑤	脚フレーム	1

《付属部品》

	部品名	数量
⑥	組立てボルト(M6-35mm) GKU4BS635	14

組立方法

1.左右の側フレームと脚フレームを図のように組立ボルト4本で仮組みしてください。
（このとき、キャスターが内側に来るようにしてください。）

2.1で組み立てた左右の側フレームの上部に、背板を組立ボルト４本で仮組みしてください。

3.左右の側フレームと座板を図のように組立ボルト4本で組み立ててください。
このとき、下記の適応身長を参考にしてください。

4.足置きを下記の適応身長を参考に足置き用の溝に差しこみ、組立ボルト2本で組み立ててください。

5.最後に水平な場所で、全てのボルトをしっかりしめ付けて固定してください。



⚠ 組立てボルトはご使用されている過程でゆるんでくることがあります。定期的に点検し、ゆるんでいるときはしめ直してください。

各部の調節方法

●座面の高さ
座板用取付穴のボルトの付け替えにより、４段階に調節できます。
また、高さと同時に座面奥行きがお子様の体型や成長に合わせて調節できます。

⃠高さ調整するときは座板がほぼ水平であることを確かめてからボルトを固定してください。
➡けが・破損の原因になります。

●足置きの高さ
取付穴のボルトの付け替えにより、２段階で調節できます。

座板の取付けボルトの位置

適応身長	座板の高さ	
105cm～118cm	①	上から１段目 (525mm)
119cm～132cm	②	上から２段目 (495mm)
133cm～146cm	③	上から３段目 (465mm)
147cm 以上	④	上から４段目 (435mm)

足置きの取付けボルトの位置

適応身長	足置きの高さ	
105cm～130cm	①	上から１段目
130cm～	②	上から２段目



〈お願い〉表記してある適応身長は、あくまでも目安ですので、実際に座って確認の上、調節していただきますようお願いいたします。

使用方法

●キャスターについて
キャスターは体重がかかると沈み込み、椅子が動かない状態になります。
椅子を動かすときは椅子に荷重がかかっていない状態で動かしてください。

※お子様の体重が軽いと完全に沈み込まないときもあります。

使用上のご注意

■家具の置き方

⚠ 注　意

●家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。

●高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をしてください。



●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当らないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。

●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。

■ご使用にあたって

⚠ 注　意

●家具の上に立ったり、とんだり、踏み台代りに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。

●キャスター（移動用小車）付きの場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものをこわしたりすることがあります。

●家具を移動する時は、落したり倒したりして、ものをこわしたり、けがをすることがないように、手でしっかり持って運んでください。

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。



■保守・点検

⚠ 注　意

●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでないか時々点検し、ゆるみはじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。



●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

SA·FU
無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎03-3261-2805